

# MONTAŻNÍ INSTRUKCE

## Elektrický pohon k medometům BASIC a MINIMA



# LYSON LYSON

**Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń**

Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

34-125 Sułkowice, ul. Raclawicka 162, Polska

[www.lyson.com.pl](http://www.lyson.com.pl), email: [lyson@lyson.com.pl](mailto:lyson@lyson.com.pl)

tel.33/875-99-40, 33/870-64-02 Siedziba Firmy Klecza Dolna 148 ,34-124 Klecza Górna

## Instrukce k zařízení:

### ZESTAW\_BASIC, ZESTAW\_MINIMA

#### Instrukce

1. Všeobecné zásady bezpečnosti práce při používání zařízení
  - 1.1. Zásady užívání
  - 1.2. Bezpečnost při zacházení se zařízením na el. proud
  - 1.3. Bezpečnost při používání zařízení
2. Charakteristika zařízení
  - 2.1. Popis zařízení
  - 2.2. Instrukce montáže zařízení
  - 2.3. Technické parametry zařízení
3. Skladování zařízení
4. Čištění a údržba
5. Likvidace nepoužitelného zařízení
6. Záruka



# 1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE PŘI POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Před zahájením používání zařízení je nutné si důkladně přečíst návod k použití a postupovat v souladu s uvedenými instrukcemi. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené užíváním v rozporu s návodem, nesprávnou obsluhou zařízení a jeho používáním k jiným účelům.

## 1.1. Zásady užívání

1. Elektrický pohon BASIC a MINIMA s adapterem k medometům jiných výrobců je určen k nahrazení ručního pohonu.



## 1.2. Bezpečnost při zacházení se zařízením na el. proud

Pravidelně kontrolujte napájecí kabel. Jeho výměna při zjištěném poškození by měla být provedena specializovaným servisem nebo kvalifikovanou osobou za účelem snížení rizika úrazu proudem. Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem!

Během zapojování do el. sítě dbejte zvýšené opatrnosti. Ruce musí být suché! Zařízení musí stát na suchém místě!

Zákaz manipulace se zařízením během práce zařízením.

Chraňte ovládání i motor před vlhkostí.

Zákaz tahání za napájecí kabel.

Napájecí kabel chraňte a držte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, ostrých hran a dbejte o jeho dobrý stav



## 1.3. Bezpečnost při používání zařízení

1. Toto zařízení není určeno pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi, pro osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí zařízení, v případě, že nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Speciální pozornost věnujte tomu, aby si se zařízením nehrály děti.

2. V případě poruchy zařízení může opravy provádět pouze specializovaný servis nebo kvalifikovaná osoba.

3. Neprovádějte žádnou opravu a údržbu během práce zařízením.

4. Všechny kryty musí být pevně připevněné k zařízením.

5. Zařízení je určeno pro provoz ve vnitřních prostorách. Není určeno k používání vně budov.

## 2. Charakteristika zařízení

Elektrický pohon BASIC a MINIMA slouží jako výměna za ruční pohon. Jeho instalaci získáme medomet s el. pohonem s plynulou regulací otáček.

### 2.1 Popis zařízení

#### Popis:

- 1-motor
- 2-skříňka převodovky s montážními šrouby
- 3-hnací hřídel
- 4-ovládání
- 5- napájecí kabel 230V
- 6-montážní elementy



## 2.2 Instrukce montáže zařízení

### 2.2.1. Demontáž ručního pohonu

a) odšroubujeme šrouby, které drží brzdu a ruční pohon, který následně odejmeme



b) odšroubujeme panty na pravé straně



c) panty posuneme o jedno očko dál

d) horní (nosnou) lištu dotáhneme křídlovým šroubem M8 (součástí balení)



### 2.2.2 Montáž el. pohonu

a) připevníme a dobře dotáhneme motor



b) připevníme a dobře dotáhneme ovládání



c) připojíme napájecí kabel



## 2.3 Technické parametry

- výkon: 120 W
- napájení: 230 V

### 3. Skladování zařízení

Po skončení prací zařízení pečlivě vyčistěte a vysušte.

Pokud zařízení bylo přeneseno z místnosti s nižší teplotou do místnosti s vyšší teplotou, nutno před zahájením provozu počkat, až zařízení dosáhne okolní teploty.

Uchovávejte v suchých prostorách při teplotě nad 0 °C.

Před začátkem sezóny zkontrolujte technický stav zařízení a v případě nalezení vady/problému kontaktujte servis.

### 4. Čištění a údržba



Podczas konserwacji zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do zawilgocenia elektroniki urządzenia. Po umyciu należy dokładnie go osuszyć.

Před zahájením údržby vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky!

V průběhu údržby dbejte zvýšené pozornosti, aby se vlhkost nedostala k motoru ani ovládání. Po mytí vše důkladně osušte.

### 5. Likvidace nepoužitelného zařízení

S tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin – z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

### 6. Záruka

Na výrobky firmy „Łyson“ se vztahují záruční podmínky výrobce.

Doba záruky je 24 měsíců ode dne nákupu.

Na zakoupené zboží je vždy vystaven pokladní doklad nebo faktura.

Podrobnosti záruky jsou dostupné na [www.lyson.com.pl](http://www.lyson.com.pl) nebo [www.lyson.cz](http://www.lyson.cz)

**Instruktažní filmy:**

<https://youtu.be/P93rNHI2MgU>

<https://youtu.be/DI05qW0LP6w>